

中性薬剤の光学用途一覧表

製品名	ケミクリーナー3773		ケミクリーナー3721※2			ケミゾール2602	
用 途	・光学部品の一般材・軟硝材の洗浄 ① 芯取油(不水・水性)の洗浄 ②研磨後の洗浄 ③蒸着前の洗浄		・研磨皿のウレタンパッド剥離・接着剤除去 ・ガラス・プラスチックレンズ成形金型部品の樹脂・粘着剤残渣の除去			・光学部品の内面反射防止塗料 墨剥離 (略称:GT-7Ⅱ、オリジン、エポラ)	
性 状	外 観 : 淡黄色～褐色液体 臭 気 : 弱い溶剤臭 比 重 : 1～1.02(原液、at25℃) pH : 約8 (2%、at25℃)		外 観 : 淡黄色～淡褐色液体 臭 気 : 弱い溶剤臭 比 重 : 0.97 (at 25℃) pH : 6～8 (at 25℃)			外 観 : 無色液体 臭 気 : 弱い溶剤臭 比 重 : 約1.06 (at 25℃) pH : [参考値]5～8.8(at 25℃)	
使用条件	付着汚れ	芯取り油	付着汚れ	研磨パッド・接着剤	粘着剤	剥離対象	墨(黒塗り)
	処理方法	超音波浸漬	処理方法	浸 漬	塗布⇒放置⇒擦り	処理方法	超音波浸漬※3
	濃 度	2%(1～5%)	濃 度	原 液	原 液	濃 度	原 液
	温 度	室温(～45℃)	温 度	室 温	室 温	温 度	室 温
	時 間	数分～10分	時 間	数分～数時間	塗布放置10分	時 間	数分～約30分
主な 該当法令	労働安全衛生法	: 名称等を表示・通知※1	労働安全衛生法	: 非該当		労働安全衛生法	: 非該当
	毒物及び劇物取締法	: 非該当	毒物及び劇物取締法	: 非該当		毒物及び劇物取締法	: 非該当
	PRTR法	: 非該当	PRTR法	: 非該当		PRTR法	: 非該当
	消防法	: 非該当	消防法	: 非該当		消防法	: 非該当
	水質汚濁防止法	: SDS参照	水質汚濁防止法	: SDS参照		水質汚濁防止法	: SDS参照
残余廃棄物	・処理液(原液)は、基本的に産廃業者にて委託廃棄する。 ・水洗水の排水は、水質汚濁防止法へ抵触します。SDSをご参照ください。						

※1: グリコールエーテル系溶剤が対象となります。

※2: ケミクリーナー3720(アルカリ性)も同様の性能があります。 ※3: 推奨 超音波機器 日本アレックス(株)製メガパワー28KHz